




RF908

WIRELESS GAMING MOUSE

WITH STAND



User manual - Manuel utilisateur - Benutzerhandbuch
Manual de usuario - Manuale utente
Gebruikershandleiding - Användarmanual
Instrukcja obsługi - Kullanıcı kılavuzu




- Wireless Mouse RF908
- Charging Station
- USB Type-C Cable
- Special VIP Pouch
- User Manual
- Compliance Documents



- Plug-and-Play
- Software for configuration and customization (1)(2)
- 10 buttons
- RGB backlighting
- 3 connection modes: 2.4 GHz WiFi (via receiver included at the back) or Bluetooth (3 profiles) and wired
- 600 mAh rechargeable battery
- Polling rate up to 1000 Hz
- 6 DPI profiles up to 10000
- Weight: 117 grams

(1) Downloadable from our website empiregaming.eu
(2) The Bluetooth mode of the mouse is not compatible



1	Left Click	7	DPI +
2	Right Click	8	DPI -
3	Next	9	USB Port
4	Previous	10	ON/LED/OFF/ON Switch
5	Rapid Fire	11	Switch
6	Scroll Wheel	12	LED Indicators (1)

(1) Red (WiFi), blue, green, and orange (Bluetooth)

CONNECTIVITY AND INSTALLATION

BLUETOOTH MODE

Briefly and successively press the Switch button to navigate through the mouse's connection modes and select one of the three Bluetooth profiles you wish to use.

Once the Bluetooth mode is selected, depending on the profile, the mouse flashes slowly in blue, green, or orange.

Activate Bluetooth on your computer.

Press the left click, right click, and scroll wheel click until the mouse flashes rapidly.

On your computer, search for and select the device RF908#1, RF908#2, or RF908#3. The mouse will then stop flashing.

The mouse is now ready to use.

WIFI MODE

Briefly and successively press the Switch button to navigate through the mouse's connection modes and select the WiFi profile.

Once the WiFi mode is selected, the mouse flashes slowly in red.

Plug the included 2.4 GHz WiFi receiver into the USB port of your charging station or an available USB port on your computer.

Wait a few seconds, the mouse will stop flashing.

The mouse is now ready to use.

NOTE: You can use the mouse on multiple devices.

For example, on your main computer in WiFi mode, then in Bluetooth mode on another nearby computer. To do this, simply switch between the different connection modes via the Switch button.

WIRED MODE

Connect the included USB-C cable to the charging port of your mouse and plug it into an available USB port on your computer.

Wait a few seconds, the mouse is ready to use.

BATTERY LIFE, POWER, AND CHARGING

Usage with backlighting: 30 hours

Usage without backlighting: 70 hours

Charging time: 2.5 hours

When the battery is low: the scroll wheel and the logo flash red.

When the battery is charging: the scroll wheel and the logo flash red.

When the battery is fully charged: the scroll wheel and the logo stop flashing.

To charge your mouse, you can choose:

- Place the mouse on its charging station connected to a USB port on your computer.

- Connect the included USB-C cable to the charging port of the mouse and plug it into an available USB port on your computer.

Power Saving Feature: The mouse enters sleep mode after 1 minute of inactivity to preserve battery life. This function cannot be disabled.

For better optimization and monitoring of your mouse's charging, we recommend turning off the mouse LEDs. To do this, switch the button to ON.

TROUBLESHOOTING

IF YOU ENCOUNTER AN ISSUE USING WIFI MODE

Unplug the 2.4 GHz WiFi receiver (if it is currently plugged in).

Press the left click, right click, and scroll wheel click until the mouse flashes rapidly in red.

Plug the 2.4 GHz WiFi receiver into an available USB port on your computer.

The new connection with the receiver is now established.

IF YOU ENCOUNTER AN ISSUE USING BLUETOOTH MODE

Forget the device RF908#1, RF908#2, or RF908#3 from the list of Bluetooth devices on your computer.

Repeat all the previously mentioned instructions for Bluetooth mode to connect the mouse.




- Souris sans fil RF908
- Station de recharge
- Câble USB type C
- Pochette spéciale VIP
- Manuel d'utilisation
- Documents de conformité



- Plug-and-Play
- Logiciel pour paramétrage et customisation (1)(2)
- 10 boutons
- Retroéclairage RGB
- 3 modes de connexion : WiFi 2,4 GHz (via récepteur inclus au dos) ou Bluetooth (3 profils) et filaire
- Batterie rechargeable 600 mAh
- Fréquence de rafraîchissement jusqu'à 1000 Hz
- 6 profils DPI jusqu'à 10000
- Poids : 117 grammes

(1) A télécharger sur notre site empiregaming.eu
(2) Le mode Bluetooth de la souris n'est pas compatible



1	Clic gauche	7	DPI +
2	Clic droit	8	DPI -
3	Suivant	9	Port USB
4	Précédent	10	Interrupteur ON-LED/OFF/ON
5	Rapid Fire	11	Switch
6	Molette de défilement	12	Témoins LED (1)

(1) Rouge (WiFi), bleu, vert et orange (Bluetooth)

CONNECTIVITÉ ET INSTALLATION

MODE BLUETOOTH

Appuyez brièvement et successivement sur le bouton Switch pour naviguer parmi les modes de connexion de la souris et sélectionnez l'un des trois profils Bluetooth que vous souhaitez utiliser.

Une fois sur le mode Bluetooth sélectionné, selon le profil, la souris clignote lentement en bleu, vert ou orange.

Activez le Bluetooth sur votre ordinateur.

Pressez le clic gauche, le clic droit et le clic molette jusqu'à ce que la souris clignote rapidement.

Sur votre ordinateur, recherchez et sélectionnez l'appareil RF908#1, RF908#2 ou RF908#3. La souris arrête ensuite de clignoter.

La souris est maintenant prête à être utilisée.

MODE WIFI

Appuyez brièvement et successivement sur le bouton Switch pour naviguer parmi les modes de connexion de la souris et sélectionnez le profil WiFi. Une fois sur le mode WiFi sélectionné, la souris clignote lentement en rouge.

Branchez le récepteur WiFi 2,4 GHz inclus avec votre souris sur le port USB de votre station de recharge ou bien un port USB disponible de votre ordinateur.

Patiencez quelques secondes, la souris arrête de clignoter.

La souris est maintenant prête à être utilisée.

NOTE : Vous avez la possibilité d'utiliser la souris sur plusieurs appareils.

Par exemple sur votre ordinateur principal en mode WiFi, puis en mode Bluetooth sur un autre ordinateur à proximité. Pour cela, basculer simplement entre les différents modes de connexion via le bouton Switch.

MODE FILAIRE

Reliez le câble USB-C inclus sur le port de charge de votre souris et branchez celui-ci sur un port USB disponible de votre ordinateur.

Patiencez quelques secondes, la souris est prête à être utilisée.

AUTONOMIE, ÉNERGIE ET RECHARGEMENT

Utilisation avec rétroéclairage : 30 heures

Utilisation sans rétroéclairage : 70 heures

Temps de recharge : 2,5 heures

Lorsque la batterie est faible : la molette de défilement et le logo clignotent en rouge.

Lorsque la batterie est en charge : la molette de défilement et le logo clignotent en rouge.

Lorsque la batterie est rechargée complètement : la molette de défilement et le logo arrêtent de clignoter.

Pour recharger votre souris, au choix :

- Posez la souris sur sa station de recharge préalablement reliée à un port USB de votre ordinateur.
- Connectez le câble USB-C inclus sur le port de charge de la souris et branchez celui-ci sur un port USB disponible de votre ordinateur.

Fonction économie d'énergie : La souris entre en mode sommeil une fois passée 1 minute d'inactivité afin de préserver l'autonomie et la batterie. Cette fonction ne peut pas être désactivée.

Pour une meilleure optimisation et suivi de la recharge de votre souris, nous vous recommandons d'éteindre les LED de la souris, pour cela positionnez l'interrupteur sur ON.

DÉPANNAGE

EN CAS DE PROBLÈME D'UTILISATION AVEC LE MODE WIFI

Débranchez le récepteur WiFi 2,4 GHz (si celui-ci est actuellement branché). Pressez le clic gauche, le clic droit et le clic molette jusqu'à ce que la souris clignote rapidement en rouge.

Branchez le récepteur WiFi 2,4 GHz sur un port USB disponible de votre ordinateur.

La nouvelle liaison avec le récepteur est maintenant établie.

EN CAS DE PROBLÈME D'UTILISATION AVEC LE MODE BLUETOOTH

Oubliez l'appareil RF908#1, RF908#2 ou RF908#3 parmi la liste des appareils Bluetooth sur votre ordinateur.

Répétez l'ensemble des instructions indiquées précédemment pour le mode Bluetooth pour connecter la souris.




- Kabellose Maus RF908
- Ladestation
- USB Typ-C Kabel
- Spezielles VIP-Etui
- Bedienungsanleitung
- Konformitätsdokumente



- Plug-and-Play
- Software zur Konfiguration und Anpassung (1)(2)
- 10 Tasten
- RGB-Hintergrundbeleuchtung
- 3 Verbindungsmodi: 2,4 GHz WiFi (über den Empfänger auf der Rückseite) oder Bluetooth (3 Profile) und kabelgebunden
- 600 mAh wiederaufladbarer Akku
- Abtastrate bis zu 1000 Hz
- 6 DPI-Profile bis zu 10000
- Gewicht: 117 Gramm

(1) Herunterladbar auf unserer Website empiregaming.eu
 (2) Der Bluetooth-Modus der Maus ist nicht kompatibel



1	Linksklick	7	DPI +
2	Rechtsklick	8	DPI -
3	Nächste Seite	9	USB-Anschluss
4	Vorherige Seite	10	Ein+LED/Aus-/Ein-Schalter
5	Schnellfeuer	11	Schalter
6	Scrollrad	12	LED-Anzeigen (1)

(1) Rot (WiFi), Blau, Grün und Orange (Bluetooth)

KONNEKTIVITÄT UND INSTALLATION

BLUETOOTH-MODUS

Drücken Sie kurz nacheinander den Schalter, um zwischen den Verbindungsmodi der Maus zu wechseln und wählen Sie eines der drei Bluetooth-Profile aus, das Sie verwenden möchten.

Sobald der Bluetooth-Modus ausgewählt ist, blinkt die Maus je nach Profil langsam in Blau, Grün oder Orange.

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer.

Drücken Sie die linke Maustaste, die rechte Maustaste und die Scrollrad-Taste, bis die Maus schnell blinkt.

Suchen und wählen Sie auf Ihrem Computer das Gerät RF908#1, RF908#2 oder RF908#3 aus. Die Maus hört dann auf zu blinken.

Die Maus ist jetzt einsatzbereit.

WIFI-MODUS

Drücken Sie kurz nacheinander den Schalter, um zwischen den Verbindungsmodi der Maus zu wechseln und wählen Sie das WiFi-Profil aus.

Sobald der WiFi-Modus ausgewählt ist, blinkt die Maus langsam in Rot.

Stecken Sie den mitgelieferten 2,4 GHz WiFi-Empfänger in den USB-Anschluss Ihrer Ladestation oder in einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres Computers.

Warten Sie ein paar Sekunden, die Maus hört auf zu blinken.

Die Maus ist jetzt einsatzbereit.

HINWEIS: Sie können die Maus an mehreren Geräten verwenden.

Zum Beispiel an Ihrem Hauptcomputer im WiFi-Modus und dann im Bluetooth-Modus an einem anderen nahegelegenen Computer. Dazu einfach zwischen den verschiedenen Verbindungsmodi über den Schalter wechseln.

KABELGEBUNDENER MODUS

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem Ladeanschluss Ihrer Maus und stecken Sie es in einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres Computers.

Warten Sie ein paar Sekunden, die Maus ist einsatzbereit.

AKKULAUFZEIT, ENERGIE UND AUFLADUNG

Nutzung mit Hintergrundbeleuchtung: 30

Stunden Nutzung ohne Hintergrundbeleuchtung: 70

Stunden Ladezeit: 2,5 Stunden

Wenn der Akku schwach ist: Blinken das Scrollrad und das Logo rot.

Wenn der Akku lädt: Blinken das Scrollrad und das Logo rot.

Wenn der Akku vollständig geladen ist: Hören das Scrollrad und das Logo auf zu blinken.

Zum Aufladen Ihrer Maus können Sie wählen:

- Stellen Sie die Maus auf die Ladestation, die an einen USB-Anschluss Ihres Computers angeschlossen ist.

- Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem Ladeanschluss der Maus und stecken Sie es in einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres Computers.

Energiesparfunktion: Die Maus wechselt nach 1 Minute Inaktivität in den Schlafmodus, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden.

Für eine bessere Optimierung und Überwachung des Aufladens Ihrer Maus empfehlen wir, die LEDs der Maus auszuschalten. Dazu schalten Sie den Schalter auf ON.

FEHLERBEHEBUNG

WENN SIE EIN PROBLEM MIT DEM WIFI-MODUS HABEN

Ziehen Sie den 2,4 GHz WiFi-Empfänger ab (wenn dieser derzeit angeschlossen ist).

Drücken Sie die linke Maustaste, die rechte Maustaste und die Scrollrad-Taste, bis die Maus schnell rot blinkt.

Stecken Sie den 2,4 GHz WiFi-Empfänger in einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres Computers.

Die neue Verbindung mit dem Empfänger ist jetzt hergestellt.

WENN SIE EIN PROBLEM MIT DEM BLUETOOTH-MODUS HABEN

Vergessen Sie das Gerät RF908#1, RF908#2 oder RF908#3 in der Liste der Bluetooth-Geräte auf Ihrem Computer.

Wiederholen Sie alle zuvor beschriebenen Anweisungen für den Bluetooth-Modus, um die Maus zu verbinden.




- Ratón inalámbrico RF908
- Estación de carga
- Cable USB tipo C
- Bolsa especial VIP
- Manual de usuario
- Documentos de conformidad



- Plug-and-Play
- Software para configuración y personalización (1)(2)
- 10 botones
- Iluminación RGB
- 3 modos de conexión: WiFi 2,4 GHz (a través del receptor incluido en la parte posterior), Bluetooth (3 perfiles) y cableado
- Batería recargable de 600 mAh
- Frecuencia de actualización de hasta 1000 Hz
- 6 perfiles DPI de hasta 10000
- Peso: 117 gramos

(1) Descargable desde nuestro sitio web empiregaming.eu

(2) El modo Bluetooth del ratón no es compatible



1	Clic izquierdo	7	DPI +
2	Clic derecho	8	DPI -
3	Siguiente	9	Puerto USB
4	Anterior	10	Interruptor ON/LED/OFF/ON
5	Rapid Fire	11	Interruptor
6	Rueda de desplazamiento	12	Indicadores LED (1)

(1) Rojo (WiFi), azul, verde y naranja (Bluetooth)

CONECTIVIDAD ≡ INSTALACION

MODO BLUETOOTH

Presione brevemente y sucesivamente el botón interruptor para navegar entre los modos de conexión del ratón y seleccione uno de los tres perfiles Bluetooth que desea utilizar.

Una vez seleccionado el modo Bluetooth, dependiendo del perfil, el ratón parpadea lentamente en azul, verde o naranja.

Active el Bluetooth en su computadora.

Presione el clic izquierdo, el clic derecho y la rueda de desplazamiento hasta que el ratón parpadee rápidamente.

En su computadora, busque y seleccione el dispositivo RF908#1, RF908#2 o RF908#3. El ratón dejará de parpadear.

El ratón está listo para usar.

MODO WIFI

Presione brevemente y sucesivamente el botón interruptor para navegar entre los modos de conexión del ratón y seleccione el perfil WiFi.

Una vez seleccionado el modo WiFi, el ratón parpadea lentamente en rojo.

Conecte el receptor WiFi 2,4 GHz incluido con su ratón al puerto USB de su estación de carga o a un puerto USB disponible de su computadora.

Espere unos segundos, el ratón dejará de parpadear.

El ratón está listo para usar.

NOTA: Puede usar el ratón en varios dispositivos.

Por ejemplo, en su computadora principal en modo WiFi, y luego en modo Bluetooth en otra computadora cercana. Para hacerlo, simplemente cambie entre los diferentes modos de conexión utilizando el botón interruptor.

MODO CABLEADO

Conecte el cable USB-C incluido al puerto de carga de su ratón y enchúfelo a un puerto USB disponible de su computadora.

Espere unos segundos, el ratón está listo para usar.

AUTONOMIA. ENERGIA Y CARGA

Uso con iluminación activada: 30 horas

Uso sin iluminación activada: 70 horas

Tiempo de carga: 2,5 horas

Cuando la batería está baja: la rueda de desplazamiento y el logotipo parpadean en rojo. Cuando la batería se está cargando: la rueda de desplazamiento y el logotipo parpadean en rojo.

Cuando la batería está completamente cargada: la rueda de desplazamiento y el logotipo dejan de parpadear.

Para cargar su ratón, puede elegir:

- Coloque el ratón en su estación de carga conectada a un puerto USB de su computadora.
- Conecte el cable USB-C incluido al puerto de carga del ratón y enchúfelo a un puerto USB disponible de su computadora.

Función de ahorro de energía: El ratón entra en modo de suspensión después de 1 minuto de inactividad para preservar la autonomía y la batería. Esta función no se puede desactivar.

Para una mejor optimización y seguimiento de la carga de su ratón, le recomendamos apagar los LED del ratón. Para ello, coloque el interruptor en ON.

SOLUCION DE PROBLEMAS

SI ENCUENTRA ALGÚN PROBLEMA CON EL MODO WIFI

Desconecte el receptor WiFi 2,4 GHz (si está conectado actualmente). Presione el clic izquierdo, el clic derecho y la rueda de desplazamiento hasta que el ratón parpadee rápidamente en rojo.

Conecte el receptor WiFi 2,4 GHz a un puerto USB disponible de su computadora.

Ahora se ha establecido la nueva conexión con el receptor.

SI ENCUENTRA ALGÚN PROBLEMA CON EL MODO BLUETOOTH

Olvidese del dispositivo RF908#1, RF908#2 o RF908#3 de la lista de dispositivos Bluetooth en su computadora.

Repita todas las instrucciones mencionadas anteriormente para el modo Bluetooth y conecte el ratón.




- Mouse wireless RF908
- Stazione di ricarica
- Cavo USB tipo C
- Pochette speciale VIP
- Manuale utente
- Documenti di conformità



- Plug-and-Play
- Software per configurazione e personalizzazione (1)(2)
- 10 pulsanti
- Retroilluminazione RGB
- 3 modalità di connessione: WiFi 2,4 GHz (tramite ricevitore incluso sul retro), Bluetooth (3 profili) e cablata
- Batteria ricaricabile da 600 mAh
- Frequenza di polling fino a 1000 Hz
- 6 profili DPI fino a 10000
- Peso: 117 grammi

(1) Scaricabile dal nostro sito web empiregaming.eu
(2) La modalità Bluetooth del mouse non è compatibile



1	Clic sinistro	7	DPI +
2	Clic destro	8	DPI -
3	Avanti	9	Porta USB
4	Indietro	10	Interruttore ON/LED/OFF/ON
5	Rapid Fire	11	Interruttore
6	Rotella di scorrimento	12	Indicatori LED (1)

(1) Rosso (WiFi), blu, verde e arancione (Bluetooth)

CONNESSIONE E INSTALLAZIONE

MODALITÀ BLUETOOTH

Premere brevemente e successivamente il pulsante Interruttore per navigare tra le modalità di connessione del mouse e selezionare uno dei tre profili Bluetooth desiderati.

Una volta selezionata la modalità Bluetooth, a seconda del profilo, il mouse lampeggia lentamente in blu, verde o arancione.

Attivare il Bluetooth sul computer.

Premere il clic sinistro, il clic destro e il clic della rotella di scorrimento fino a quando il mouse lampeggia rapidamente.

Sul computer, cercare e selezionare il dispositivo RF908#1, RF908#2 o RF908#3. Il mouse smetterà quindi di lampeggiare.

Il mouse è ora pronto per l'uso.

MODALITÀ WIFI

Premere brevemente e successivamente il pulsante Interruttore per navigare tra le modalità di connessione del mouse e selezionare il profilo WIFI.

Una volta selezionata la modalità WIFI, il mouse lampeggia lentamente in rosso.

Collegare il ricevitore WIFI 2.4 GHz incluso con il mouse alla porta USB della stazione di ricarica o a una porta USB disponibile del computer.

Attendere alcuni secondi, il mouse smetterà di lampeggiare.

Il mouse è ora pronto per l'uso.

NOTA: È possibile utilizzare il mouse su più dispositivi.

Ad esempio, sul computer principale in modalità WIFI, quindi in modalità Bluetooth su un altro computer vicino. Per farlo, basta passare tra le diverse modalità di connessione utilizzando il pulsante Interruttore.

MODALITÀ CABLATA

Collegare il cavo USB-C incluso alla porta di ricarica del mouse e inserirlo in una porta USB disponibile del computer.

Attendere alcuni secondi, il mouse è pronto per l'uso.

AUTONOMIA, ENERGIA E RICARICA

Utilizzo con retroilluminazione: 30 ore

Utilizzo senza retroilluminazione: 70 ore

Tempo di ricarica: 2,5 ore

Quando la batteria è scarica: la rotella di scorrimento e il logo lampeggiano in rosso.

Durante la ricarica della batteria: la rotella di scorrimento e il logo lampeggiano in rosso. Quando la batteria è completamente carica: la rotella di scorrimento e il logo smettono di lampeggiare.

Per ricaricare il mouse, è possibile scegliere:

- Posizionare il mouse sulla stazione di ricarica collegata a una porta USB del computer.
- Collegare il cavo USB-C incluso alla porta di ricarica del mouse e inserirlo in una porta USB disponibile del computer.

Funzione di risparmio energetico: Il mouse entra in modalità di sospensione dopo 1 minuto di inattività per preservare l'autonomia e la batteria. Questa funzione non può essere disattivata.

Per una migliore ottimizzazione e monitoraggio della ricarica del tuo mouse, ti consigliamo di spegnere i LED del mouse. Per farlo, posiziona l'interruttore su ON.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SE SI RISCONTRANO PROBLEMI CON LA MODALITÀ WIFI

Scollegare il ricevitore WIFI 2.4 GHz (se attualmente collegato).

Premere il clic sinistro, il clic destro e il clic della rotella di scorrimento fino a quando il mouse lampeggia rapidamente in rosso.

Collegare il ricevitore WIFI 2.4 GHz a una porta USB disponibile del computer.

È stata stabilita la nuova connessione con il ricevitore.

SE SI RISCONTRANO PROBLEMI CON LA MODALITÀ BLUETOOTH

Dimenticare il dispositivo RF908#1, RF908#2 o RF908#3 dall'elenco dei dispositivi Bluetooth sul computer.

Ripetere tutte le istruzioni precedentemente menzionate per la modalità Bluetooth per connettere il mouse.




- Draadloze muis RF908
- Oplaadstation USB Type-C kabel
- Speciale VIP-hoes
- Gebruiksaanwijzing
- Conformiteitsdocumenten



- Plug-and-Play
- Software voor configuratie en aanpassing (1)(2)
- 10 knoppen
- RGB achtergrondverlichting
- 3 verbindingsmodi: WiFi 2,4 GHz (via meegeleverde ontvanger aan de achterzijde), Bluetooth (3 profielen) en bedraad
- Oplaadbare batterij van 600 mAh
- Vernieuwingsfrequentie tot 1000 Hz
- 6 DPI-profielen tot 10000
- Gewicht: 117 gram

(1) Downloadbaar vanaf onze website empiregaming.eu

(2) De Bluetooth-modus van de muis is niet compatibel



1	Linkerklik	7	DPI +
2	Rechterklik	8	DPI -
3	Volgende	9	USB poort
4	Previous	10	Aan+LED/Uit/Aan schakelaar
5	Rapid Fire	11	Schakelaar
6	Scrollwiel	12	LED-indicatoren (1)

(1) Rood (WiFi), blauw, groen en oranje (Bluetooth)

CONNECTIVITEIT EN INSTALLATIE

BLUETOOTH-MODUS

Druk kort achter elkaar op de Schakelaar om door de verbindingsmodi van de muis te navigeren en selecteer een van de drie Bluetooth-profielen die u wilt gebruiken.

Zodra de Bluetooth-modus is geselecteerd, knippert de muis langzaam in blauw, groen of oranje, afhankelijk van het profiel.

Activeer Bluetooth op uw computer.

Druk op de linker muisknop, rechter muisknop en scrollwiel klik totdat de muis snel knippert.

Zoek en selecteer op uw computer het apparaat RF908#1, RF908#2 of RF908#3. De muis stopt dan met knipperen.

De muis is nu klaar voor gebruik.

WIFI-MODUS

Druk kort achter elkaar op de Schakelaar om door de verbindingsmodi van de muis te navigeren en selecteer het WiFi-profiel.

Zodra de WiFi-modus is geselecteerd, knippert de muis langzaam in rood.

Sluit de meegeleverde 2,4 GHz WiFi-ontvanger aan op de USB-poort van uw oplaadstation of een beschikbare USB-poort van uw computer.

Wacht enkele seconden, de muis stopt met knipperen.

De muis is nu klaar voor gebruik.

OPMERKING: U kunt de muis op meerdere apparaten gebruiken.

Bijvoorbeeld op uw hoofdcomputer in WiFi-modus en vervolgens in Bluetooth-modus op een andere nabijgelegen computer. Schakel eenvoudig tussen de verschillende verbindingsmodi met de Schakelaar.

BEDRADE MODUS

Sluit de meegeleverde USB Type-C kabel aan op de laadpoort van uw muis en steek deze in een beschikbare USB-poort van uw computer.

Wacht enkele seconden, de muis is klaar voor gebruik.

BATTERIJDUUR, STROOM EN OPLADEN

Gebruik met verlichting ingeschakeld: 30 uur Gebruik zonder verlichting ingeschakeld: 70 uur Oplaadtijd: 2,5 uur
Wanneer de batterij bijna leeg is: knipperen het scrollwiel en het logo rood. Tijdens het opladen van de batterij: knipperen het scrollwiel en het logo rood. Wanneer de batterij volledig is opgeladen: stoppen het scrollwiel en het logo met knipperen.

Om uw muis op te laden, kunt u kiezen:

- Plaats de muis op het oplaadstation dat is aangesloten op een USB-poort van uw computer.
- Sluit de meegeleverde USB Type-C kabel aan op de laadpoort van de muis en steek deze in een beschikbare USB-poort van uw computer.

Energiebesparende functie: De muis gaat na 1 minuut inactiviteit in de slaapstand om de batterijduur te verlengen. Deze functie kan niet worden uitgeschakeld.

Voor een betere optimalisatie en monitoring van het opladen van uw muis, raden wij u aan de LED's van de muis uit te schakelen. Zet hiervoor de schakelaar op ON.

PROBLEEMOPLOSSING

ALS U PROBLEMEN ONDERVINDT MET DE WIFI-MODUS

Ontkoppel de 2,4 GHz WiFi-ontvanger (indien momenteel aangesloten). Druk op de linker muisknop, rechter muisknop en scrollwiel klik totdat de muis snel rood knippert.

Sluit de 2,4 GHz WiFi-ontvanger aan op een beschikbare USB-poort van uw computer.

De nieuwe verbinding met de ontvanger is nu tot stand gebracht.

ALS U PROBLEMEN ONDERVINDT MET DE BLUETOOTH-MODUS

Vergeet het apparaat RF908#1, RF908#2 of RF908#3 in de lijst met Bluetooth-apparaten op uw computer.
Herhaal alle eerder genoemde instructies voor de Bluetooth-modus om de muis te verbinden.




- Trådlös mus RF908
- Laddningsstation
- USB Type-C-kabel
- Speciellt VIP-fodral
- Bruksanvisning
- Efterlevnadsdokument



- Plug-and-Play
- Mjukvara för inställning och anpassning (1)(2)
- 10 knappar
- RGB-belysning
- 3 anslutningslägen: WiFi 2,4 GHz (via mottagare som ingår på baksidan), Bluetooth (3 profiler) och trådbunden
- Uppladdningsbart batteri på
- 600 mAh Uppdateringsfrekvens upp till 1000 Hz
- 6 DPI-profiler upp till 10000
- Vikt: 117 gram

(1) Nedladdningsbar från vår webbplats empiregaming.eu

(2) Musens Bluetooth-läge är inte kompatibelt



1	Vänsterklick	7	DPI +
2	Högerklick	8	DPI -
3	Nästa	9	USB-port
4	Foregående	10	strömbrytare ON+LED/OFF/ON
5	Rapid Fire	11	Omkopplare
6	Scrollhjul	12	LED-indikatorer (1)

(1) Röd (WiFi), blå, grön och orange (Bluetooth)

ANSLUTNING OCH INSTALLATION

BLUETOOTH-LÄGE

Tryck kort och successivt på omkopplaren för att navigera mellan musens anslutningslägen och välj en av de tre Bluetooth-profilerna du vill använda.

När Bluetooth-läget är valt, beroende på profil, blinkar musen långsamt i blått, grönt eller orange.

Aktivera Bluetooth på din dator.

Tryck på vänsterklick, högerklick och scrollhjulsknappen tills musen blinkar snabbt.

På din dator, sök efter och välj enheten RF908#1, RF908#2 eller RF908#3.

Musen slutar sedan att blinka.

Musen är nu redo att användas.

WIFI-LÄGE

Tryck kort och successivt på omkopplaren för att navigera mellan musens anslutningslägen och välj WiFi-profilen.

När WiFi-läget är valt, blinkar musen långsamt i rött.

Anslut den medföljande 2,4 GHz WiFi-mottagaren till USB-porten på din laddningsstation eller till en ledig USB-port på din dator.

Vänta några sekunder, musen slutar blinka.

Musen är nu redo att användas.

NOTERA: Du kan använda musen på flera enheter.

Till exempel på din huvuddator i WiFi-läge och sedan i Bluetooth-läge på en annan närliggande dator. För att göra detta, växla enkelt mellan de olika anslutningslägena med hjälp av omkopplaren.

TRÅDBUNDET LÄGE

Anslut den medföljande USB-C-kabeln till laddningsporten på musen och koppla den till en ledig USB-port på din dator.

Vänta några sekunder, musen är redo att användas.

BATTERITID, ENERGI OCH LADDNING

Användning med bakgrundsbelysning: 30 timmar

Användning utan bakgrundsbelysning: 70 timmar

Laddningstid: 2,5 timmar

När batteriet är svagt: blinkar scrollhjulet och logotypen rött.

När batteriet laddas: blinkar scrollhjulet och logotypen rött.

När batteriet är fulladdat: slutar scrollhjulet och logotypen att blinka.

För att ladda musen kan du välja:

- Placera musen på laddningsstationen ansluten till en USB-port på din dator.

- Anslut den medföljande USB-C-kabeln till laddningsporten på musen och koppla den till en ledig USB-port på din dator.

Energisparfunktion: Musen går in i viloläge efter 1 minuts inaktivitet för att spara batteri. Denna funktion kan inte inaktiveras.

För bättre optimering och övervakning av din musladdning rekommenderar vi att stänga av musens LED-lampor. För att göra detta, sätt strombrytaren på ON.

FELSÖKNING

OM DU HAR PROBLEM MED WIFI-LÄGET

Koppla ur 2,4 GHz WiFi-mottagaren (om den för närvarande är ansluten). Tryck på vänsterklick, högerklick och scrollhjulsknappen tills musen blinkar snabbt i rött.

Anslut 2,4 GHz WiFi-mottagaren till en ledig USB-port på din dator.

Den nya anslutningen till mottagaren är nu etablerad.

OM DU HAR PROBLEM MED BLUETOOTH-LÄGET

Glöm enheten RF908#1, RF908#2 eller RF908#3 från listan över Bluetooth-enheter på din dator.

Upprepa alla tidigare nämnda instruktioner för Bluetooth-läget för att ansluta musen.




- Bezprzewodowa mysz RF908
- Stacja ładowania
- Kabel USB typu C
- Specjalne etui VIP
- Instrukcja obsługi
- Dokumenty zgodności



- Plug-and-Play
- Oprogramowanie do konfiguracji i personalizacji (1)(2)
- 10 przycisków
- Podświetlenie RGB
- 3 tryby połączenia: WiFi 2,4 GHz (za pomocą odbiornika dołączonego z tyłu), Bluetooth (3 profile) i przewodowe
- Akumulator o pojemności 600 mAh
- Częstotliwość odświeżania do 1000 Hz
- 6 profili DPI do 10000
- Waga: 117 gramów

(1) Do pobrania z naszej strony empiregaming.eu

(2) Tryb Bluetooth myszy nie jest kompatybilny



1	Kliknięcie lewym przyciskiem	7	DPI +
2	Kliknięcie prawym przyciskiem	8	DPI -
3	Dalej	9	Port USB
4	Wstecz	10	Przełącznik ON+LED/OFF/ON
5	Rapid Fire	11	Przełącznik
6	Kółko przewijania	12	Wskaźniki LED (1)

(1) Czerwony (WiFi), niebieski, zielony i pomarańczowy (Bluetooth)

ŁĄCZNOŚĆ I INSTALACJA

TRYB BLUETOOTH

Krotko i kolejno naciskaj przycisk Przełącznika, aby przemieszczać się między trybami połączenia myszy i wybierz jeden z trzech profili Bluetooth, który chcesz używać.

Po wybraniu trybu Bluetooth, w zależności od profilu, mysz powoli miga na niebiesko, zielono lub pomarańczowo.

Włącz Bluetooth na komputerze.

Nacisnij lewy przycisk, prawy przycisk i przycisk kołka przewijania, aż mysz zacznie szybko migać.

Na komputerze, wyszukaj i wybierz urządzenie RF908#1, RF908#2 lub RF908#3. Mysz przestanie wtedy migać.

Mysz jest teraz gotowa do użycia.

TRYB WIFI

Krotko i kolejno naciskaj przycisk Przełącznika, aby przemieszczać się między trybami połączenia myszy i wybierz profil WiFi.

Po wybraniu trybu WiFi, mysz powoli miga na czerwono.

Podłącz dołączony odbiornik WiFi 2,4 GHz do portu USB stacji ładowania lub dostępnego portu USB komputera.

Poczekaj kilka sekund, mysz przestanie migać.

Mysz jest teraz gotowa do użycia.

UWAGA: Możesz używać myszy na wielu urządzeniach.

Na przykład na głównym komputerze w trybie WiFi, a następnie w trybie Bluetooth na innym pobliskim komputerze. Aby to zrobić, wystarczy przełączyć się między różnymi trybami połączenia za pomocą przycisku Przełącznika.

TRYB PRZEWODOWY

Podłącz dołączony kabel USB-C do portu ładowania myszy i podłącz go do dostępnego portu USB komputera.

Poczekaj kilka sekund, mysz jest gotowa do użycia.

CZAS PRACY NA BATERII, ENERGIA I ŁADOWANIE

Użycie z włączonym podświetleniem: 30 godzin

Użycie bez podświetlenia: 70 godzin

Czas ładowania: 2,5 godziny

Gdy bateria jest słaba: kołko przewijania i logo migają na czerwono.

Podczas ładowania baterii: kołko przewijania i logo migają na czerwono.

Gdy bateria jest w pełni naładowana: kołko przewijania i logo przestają migać.

Aby naładować mysz, można wybrać:

- Umieścić mysz na stacji ładowania podłączonej do portu USB komputera.
- Podłączyć dołączony kabel USB-C do portu ładowania myszy i podłączyć go do dostępnego portu USB komputera.

Funkcja oszczędzania energii: Mysz przechodzi w tryb uśpienia po 1 minucie bezczynności, aby zachować żywotność baterii. Ta funkcja nie może być wyłączona.

Aby lepiej zoptymalizować i monitorować ładowanie myszy, zalecamy wyłączenie diod LED myszy. Aby to zrobić, przesun przełącznik na ON.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

JEŚLI NAPOTKASZ PROBLEMY Z TRYBEM WIFI

Odłącz odbiornik WiFi 2,4 GHz (jeśli jest obecnie podłączony).

Nacisnij lewy przycisk, prawy przycisk i przycisk kołka przewijania, aż mysz zacznie szybko migać na czerwono.

Podłącz odbiornik WiFi 2,4 GHz do dostępnego portu USB komputera.

Nowe połączenie z odbiornikiem zostało nawiązane.

JEŚLI NAPOTKASZ PROBLEMY Z TRYBEM BLUETOOTH

Usuń urządzenie RF908#1, RF908#2 lub RF908#3 z listy urządzeń Bluetooth na komputerze.

Powtórz wszystkie wcześniej wspomniane instrukcje dotyczące trybu Bluetooth, aby podłączyć mysz.




- Kablosuz fare RF908
- Şarj istasyonu
- USB Type-C kablosu
- Özel VIP kılıfı
- Kullanım kılavuzu
- Uygunluk Belgeleri



- Tak ve Çalıştır (Plug-and-Play)
- Yazılım ayarları ve özelleştirme (1)(2)
- 10 tuş
- RGB arka aydınlatma
- 3 bağlantı modu: WiFi 2,4 GHz (arkadaki alıcı aracılığıyla), Bluetooth (3 profil) ve kablolu 600 mAH şarj edilebilir pil
- Yenileme hızı 1000 Hz'ye kadar
- 10000 DPI'ya kadar 6 profil
- Ağırlık: 117 gram

(1) Web sitemiz empiregaming.eu adresinden indirilebilir
(2) Farenin Bluetooth modu uyumlu değildir



1	Sol tıklama	7	DPI +
2	Sağ tıklama	8	DPI -
3	İleri	9	USB bağlantı noktası
4	Geri	10	LED'li Açma/Kapama/Açma
5	Rapid Fire	11	Anahtar
6	Kaydırma tekerleği	12	LED göstergeleri (1)

(1) Kırmızı (WiFi), mavi, yeşil ve turuncu (Bluetooth)

BAĞLANTI VE KURULUM

BLUETOOTH MODU

Farenin bağlantı modları arasında gezinmek ve kullanmak istediğiniz üç Bluetooth profilinden birini seçmek için Anahtara kısa ve ardışık olarak basın.

Bluetooth modu seçildiğinde, profile bağlı olarak, fare yavaşça mavi, yeşil veya turuncu yanıp söner.

Bilgisayarınızda Bluetooth'u etkinleştirin.

Fare hızlı yanıp sönene kadar sol tıklama, sağ tıklama ve kaydırma tekerlegi tuşlarına basın.

Bilgisayarınızda, RF908#1, RF908#2 veya RF908#3 cihazını arayın ve seçin.

Fare yanıp sönmeyi durdurur.

Fare artık kullanıma hazır.

WIFI MODU

Farenin bağlantı modları arasında gezinmek ve WiFi profilini seçmek için Anahtara kısa ve ardışık olarak basın.

WiFi modu seçildiğinde, fare yavaşça kırmızı yanıp söner.

Farenizle birlikte verilen 2,4 GHz WiFi alıcısını şarj istasyonunuzun USB bağlantı noktasına veya bilgisayarınızın kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına takın.

Birkaç saniye bekleyin, fare yanıp sönmeyi durdurur.

Fare artık kullanıma hazır.

NOT: Fareyi birden fazla cihazda kullanabilirsiniz.

Örneğin, ana bilgisayarınızda WiFi modunda, ardından yakındaki başka bir bilgisayarda Bluetooth modunda. Bunu yapmak için, Anahtarı kullanarak farklı bağlantı modları arasında geçiş yapmanız yeterlidir.

KABLOLU MOD

Dahil edilen USB-C kablosunu farenizin şarj portuna bağlayın ve bilgisayarınızın kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına takın.

Birkaç saniye bekleyin, fare kullanıma hazır.

PİL ÖMRÜ, ENERJİ VE ŞARJ

Arka aydınlatma açıkken kullanım: 30 saat

Arka aydınlatma kapalıyken kullanım: 70 saat

Şarj süresi: 2,5 saat

Pil zayıf olduğunda: kaydırma tekerlegi ve logo kırmızı yanıp söner.

Pil şarj olurken: kaydırma tekerlegi ve logo kırmızı yanıp söner.

Pil tamamen şarj olduğunda: kaydırma tekerlegi ve logo yanıp sönmeyi durdurur.

Farenizi şarj etmek için şu seçeneklerden birini kullanabilirsiniz:

- Farenizi bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlı olan şarj istasyonuna yerleştirin.

- Dahil edilen USB-C kablosunu farenin şarj portuna bağlayın ve bilgisayarınızın kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına takın.

Enerji tasarrufu işlevi: Fare, 1 dakika hareketsizlikten sonra pil ömrünü korumak için uyku moduna geçer. Bu işlev devre dışı bırakılamaz.

Fare şarjının daha iyi optimize edilmesi ve izlenmesi için fare LED'lerini kapatmanızı öneririz. Bunu yapmak için düğmeyi ON konumuna getirin.

SORUN GİDERME

WIFI MODU İLE İLGİLİ SORUN YAŞIYORSANIZ

2,4 GHz WiFi alıcısını çıkarın (şu anda takılıysa).

Fare hızlı bir şekilde kırmızı yanıp sönene kadar sol tıklama, sağ tıklama ve kaydırma tekerlegi tuşlarına basın.

2,4 GHz WiFi alıcısını bilgisayarınızın kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına takın.


Alıcı ile yeni bağlantı kuruldu.

BLUETOOTH MODU İLE İLGİLİ SORUN YAŞIYORSANIZ

Bilgisayarınızdaki Bluetooth cihazları listesinden RF908#1, RF908#2 veya RF908#3 cihazını unutun.

Fareyi bağlamak için Bluetooth modu için daha önce belirtilen tüm talimatları tekrarlayın.

Need help? Contact us
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns
¿Necesitas ayuda? Contáctanos
Hai bisogno di aiuto? Contattaci
Hulp nodig? Neem contact met ons op
Behöver du hjälp? Kontakta oss
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami
Yardıma mı ihtiyacınız var? Bize ulaşın



MODEL : OE-MO-908

S/N :